


EXPLOSIONSZEICHNUNG B-ROSS



Technische Änderungen vorbehalten, © PRORIL Pumps Europe BV 2022

rössle

Feuerwehrsauer

EXPLOSIONSZEICHNUNG B-ROSS

Nr.	Beschreibung	Stk.
1	Schraube (Senk-Inbus M5*16)	2
2	Federscheibe (M5, 3/16")	5
3	Kabel	1
4	Schraube (Senk-Inbus M10*30)	2
5	Federscheibe (M10, 3/8")	4
6	Handgriff	1
7	Schraube (Senk-Inbus M10*40)	3
8	Passscheibe	1
9	Unterlegscheibe (M10*22*1T)	4
10	Obere Abdeckung	1
11	Dichtung	2
12	Dichtung	1
13	Schraube (Senk-Inbus M6*215)	3
14	Federscheibe (M6, 1/4")	6
15	Motorabdeckung	1
16	Schraube (Kreuz M4*8)	2
17	Passscheibe	1
18	Kondensator	1
19	Unterlegscheibe (4mm)	1
20	Masseleitung	1
21	Dichtung	1
22	Schalterplatte	1
23	Gewellte Sicherungsscheibe (6303)	1
24	Lager (ZZ*6303*C3)	1
25	Unterlegscheibe (M17*39*1T)	1
26	Welle/Rotor ohne Lager	1
27	Passfeder	1
28	Schraube (Senk-Inbus M10*35)	2
29	Auslassöffnung	1
30	Dichtung	1

Nr.	Beschreibung	Stk.
31	Schraube (Kreuz M4*8)	2
32	Thermische Schutzvorrichtung	1
33	Isolierplatte (123mm*50)	1
34	Stator	1
35	Passscheibe	1
36	Motorgehäuse	1
37	Äußeres Gehäuse	1
38	Lager (ZZ*6305*C3)	1
39	O-Ring (2.62mm*120.3)	2
40	C-Ring	1
41	Lagerarm	1
42	Schraube (Senk-Inbus M5*12)	3
43	Gleitringdichtung	1
44	Dichtung	1
45	Schraube (Zylinderkopf-Inbus M10*16)	1
46	Dichtungshalter	1
47	Schraube (Zylinderkopf-Inbus M6*35)	3
48	Öldichtung (25mm-40*8)	1
49	Wellenhülse (25mm*18*15H)	1
50	Spiralgehäuse	1
51	Laufgrad	1
52	Unterlegscheibe (M12*27*3T)	1
53	Federscheibe (M12, 7/16")	1
54	Mutter (M12)	1
55	Einlassplatte	1
56	Federscheibe (M8, 5/16")	6
57	Schraube (Senk-Inbus M8*30)	3
58	Sieb (9mm*80*230)	1
59	Schraube (Senk-Inbus M8*25)	3

Technische Änderungen vorbehalten, © PRORIL Pumps Europe BV 2022

rössle

Feuerwehrsauger